



G1, G2, G3, G4 an negative Gittervorspannungen  
(bei der 5 poligen Stromversorgungsbuchse)  
S1, S2 an +A über Frequenzbereichs-Schalter KL

alle U<sub>2</sub> an +A über Kontakt KL  
der Bereichumschaltung

Fu.H.E.b